



+5V	1
TERMO	3
Корпус	2
SCL	4

Крышка	2
Корпус	1
	3
-12V	5
Замок	4

DISBALANCE	1
Корпус	2

SD	2
Корпус	3
FD	1

об/мин x1000

об/мин x100

об/мин x10

об/мин x1

Время x1

Температура -знак

Температура x10

Температура x1

Время x10

"MODE"

"COLD"

"START"

"STOP"

5	30B
11	30C
1	FX1
2	FX2
3	FX3
4	FX4
6	FX5
7	FWD
8	REV
10	CM
9	+24V

Поз. обознач.	Корпус	+5V
DD1	7	14
DD8...DD11	4	8

Схема пульта управления