



- 1 Монтаж цепей "а" вести шнуром ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-80.
- 2 Монтаж цепей "б" вести проводом сечением 0,75 мм², остальные цепи проводом сечением 0,2 мм².
- 3 Транзистор VT1 установить на радиатор с рассеиваемой мощностью P_{рас} ≥ 30 Вт.
- 4 Цепи "в" узлы A1, A2 соединить с земляными лепестками корпуса аппарата.