


ХР1	
Конт.	Цель
1	1 Вх. 1
2	2 Вх. 2
3	3 Вх. 3
4	4 Вх. 4
5	5 Вх. 5
6	6 Вх. 6
7	7 Вх. 7
8	8 Вх. 8
	9
10	10 100 % вкл.
11	11 Сигн. индик.
12	12 Перегрузка
13	13 Внешн. запуск
14	14 + 6,3 В
38	15 Сигнал перегруз.
	16 Общий
	17 Общий
	18 Общий
	19 Общий
	20 Общий



- 1 Выводы 14 микросхем DD1, DD3, DD5, DD6, DD9...DD11, и выводы 16 микросхем DD2, DD4, DD7, DD8, DD12 подсоединить к цепи "а".
- 2 Выводы 7 DD1, DD3, DD5, DD6, DD9...DD11, и выводы 8 микросхем DD2, DD4, DD7, DD8, DD12 подсоединить к цепи "б".